

راهنمای استفاده از پلوپز - آرام پز NS - ۳۰۷۵

ناسا الکتریک



پلوپز - آرام پز

مدل NS-3075

قبل از کار بادرستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

مشخصات محصول

مدل	NS-3075
ولتاژ	220V-50Hz
قدرت	860W
ظرفیت	1.8 W
پیمانه برنج (فنجان)	2-10
تعداد افراد مناسب	نفر 5-10

صفحه نمایش



یادداشت

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- این محصول فقط برای خانواده طراحی شده و استفاده تجاری ندارد.
- قبل از استفاده برای جلوگیری از وقوع بعضی مشکلات باید دقت شود دستگاه قدرت پلوپز در موقعیت مناسب با کابل برق قرار گیرد.
- در مواقعی که قصد استفاده از دستگاه را ندارید از زدن دوشاخه برق به پریز خودداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- در جای بی ثبات و مرطوب مورد استفاده قرار نگیرد.

- لطفا از دیگ داخلی دیگری غیر از دیگ داخلی مربوط به این پلوپز استفاده نکنید زیرا خطرناک بوده و ممکن است دچار مشکل شوید.
- هنگامی که دیگ داخلی را درون پلوپز قرار نداده اید یا وقتی که دیگ داخلی خالی است ، پلوپز را روشن نکنید.
- پلوپز را در کنار منبع گرما یا آتش قرار ندهید زیرا این کار باعث صدمه به دستگاه و حتی ایجاد خطر میگردد.
- در زمانی که دیگ درون دستگاه قرار ندارد، از ریختن آب یا غذا در بدنه پلوپز خوداری کنید.
- هنگامی که دستگاه روشن است ، دیگ داخلی را حرکت ندهید.
- بدلیل ایجاد بخار و دمای بالا در حین پخت ، لطفا آن را در محلی دور از دسترس قرار دهید.
- برای جلوگیری از تغییر شکل و صدمه ، لطفا بر روی سوراخ بخار ، پارچه نیاندازید.
- لطفا از دستگاه در معرض دمای بالا و رطوبت استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از خراب شدن دیگ داخلی و ریختن لایه تفلون ، لطفا از تمیز کردن برنج بطور مستقیم در دیگ داخلی خوداری نمایید و از ظرف دیگری استفاده کنید.
- در صورتی که شکل افتادن دیگ داخلی ، با نماینده پس از فروش ما تماس گرفته و دیگ جدیدی خریداری کنید.
- در صورت باقیماندن مواد در کف دیگ داخلی ، لطفا آن را تمیز کنید.
- برای جلوگیری از خراب شدن دستگاه ، لطفا قبل از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید پلوپز سرد شود.
- در هنگام تمیز کردن پلوپز ، لطفا از فرو بردن آن در آب خوداری نمایید.
- برای جلوگیری از باقیماندن برنج بر روی درب و درب پوش بخار ، لطفا مرتب آن ها را تمیز کنید.
- در هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید لطفا دوشاخه را از برق بکشید و دستگاه را در جای خشک و در معرض هوا نگهداری کنید.
- در صورت شکستن دوشاخه یا پاره شدن سیم ، از دستگاه استفاده نکنید و از فروشگاه مرتبط و متخصص یک سیم و دوشاخه جدید خریداری نمایید.

- در صورت خراب شدن دستگاه ، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید. از استفاده از دستگاه خوداری نمایید و خودتان اقدام به باز کردن و تعمیر دستگاه نکنید. لطفا آن را به یک تعمیرگاه بفرستید.

روش استفاده

- لطفا دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید و طبق آن عمل کنید.
- دستگاه را به برق متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ پریز خانگی با این محصول هماهنگ است.
- لطفا قبل از اولین مصرف تمام قطعات از جمله دیگ تفلون داخلی ، مجرای خروج بخار ، درب جداکردنی داخلی را بیرون آورده و شستشو نمایید.
- لطفا اطمینان حاصل کنید که هیچگونه ناخالصی در کف دیگ داخلی وجود ندارد. باید دیگ داخلی را به سمت چپ و راست بچرخانید تا مطمئن شوید که دیگ داخلی با صفحه حرارت رسان کاملا در تماس است.

پخت استاندارد / پخت سریع / پخت ملایم

- بیشترین مقدار برنج پخته شده برای پلوپز ۴ لیتری ، ۸ پیمانه و برای ۵ لیتر ، ۱۰ پیمانه برنج میباشد. توصیه می شود نسبت بین آب و برنج ، به نسبت یک پیمانه برنج ، ۱٫۲ پیمانه آب باشد. لطفا از بیشترین مقدار تعیین شده برنج پخته شده ، بالاتر نروید (نسبت آب و برنج ممکن است بر طبق سلیقه هر شخص تغییر کند).
- "Rice" را مستقیما به سمت عملیات کار مربوطه فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن شود.
- "Rice" را در هنگام پخت ملایم فشار دهید و بطور همزمان میتوانید نوع برنج را (برنج ، simiao مرواریدی ، برنج قهوه ای) در همان عملیات کار مربوطه انتخاب کنید تا چراغ نمایش آن روشن شود.
- پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کا را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ keep warm روشن است.

جدول پخت مرجع برای ۴ تا ۵ لیتر

عملکرد	پخت استاندارد	پخت سریع	پخت ملایم
زمان	حدود ۵۰ دقیقه	حدود ۴۲ دقیقه	حدود ۶۰ دقیقه

توضیح: زمان تنها بعنوان یک مرجع میباشد و با تغییر مقدار برنج، وزن، ولتاژ و زمان پخت تغییر میکند.

نکته: چنانچه برنج خوب پخته نشده باشد، لطفا پس از نرم شدن برنج بمدت ۳ دقیقه Keep warm را بزنید.

فرنی / آش

- Function را فشرده و Porridge را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۱ ساعت میباشد. زمان میتواند از ۱ تا ۲ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.
- پس از تنظیم عملکرد، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

نکته:

۱. بیشترین مقدار برنج برای ۴ لیتر یک پیمانه و برای ۵ لیتر ۱٫۵ پیمانه میباشد.
۲. نسبت پیشنهادی برنج به آب ۱ به ۸ میباشد.

سوپ

- Function را فشرده و Soup را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۱ ساعت میباشد. زمان میتواند از ۱ تا ۴ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.

- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

نکته : مقدار آب نباید از بیشترین مقدار تعیین شده تجاوز کند.

بخارپز

- Function را فشرده و Steam را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۱۰ دقیقه میباشد. زمان میتواند از ۵ دقیقه تا ۱ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

نکته : پس از جوش آمدن آب ، شمارش معکوس شروع میشود.

تاس کباب

- Function را فشرده و Stew را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۲ ساعت میباشد. زمان میتواند از ۲ تا ۸ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

نکته : مقدار آب نباید از بیشترین مقدار تعیین شده تجاوز کند.

برشته

- Function را فشرده و crust را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۱ ساعت و نیم میباشد. زمان میتواند از ۱ تا ۲ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

کیک

- Function را فشرده و cake را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۵۰ دقیقه میباشد. زمان پخت قابل تنظیم نیست.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

دستورالعمل کیک ساده

آرد آماده کیک	۱۵۰ گرم
تخم مرغ	۵ عدد
شکر	۲۰۰ گرم
کره	۳۰ گرم

نکته : برحسب سلیقه شخیص میتوان وزن مواد لازم را تغییر داد.

طرز تهیه :

۱. به نسب ذکر شده در دستورالعمل تخم مرغ ، کره و شکر را داخل ظرف ریخته و با همزن با بیشترین سرعت آنقدر بزنید که شکر حل شود.

۲. آرد کیک آماده را به آرامی به مواد اضافه کنید. از یک طرف مواد را بریزید و از طرف دیگر هم بزنید. سپس با سرعت متوسط از همزن استفاده کنید.

نکته : حداکثر وزن محتویات در پلوپز ۴ لیتری ۵۰۰ گرم و در ۵ لیتری ۶۰۰ گرم می باشد.

ماست

- Function را فشرده و Yoghurt را انتخاب کنید.
- زمان پیش فرض ۸ ساعت میباشد. زمان میتواند از ۶ تا ۱۲ ساعت تنظیم شود. با فشردن دکمه min و hour زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد start را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد انتخابی روشن میگردد.

پس از تنظیم عملکرد ، بلافاصله با صدای بیپ بیپ کار را تکمیل میکند و بطور اتوماتیک گرم میشود. چراغ گرم کننده روشن میشود. چراغ Keep warm روشن است.

پیش تنظیم

در محصول ما زمان پیش تنظیم ، زمان پایان پخت میباشد. مثلاً الان ساعت ۱ بعدازظهر است. اگر شما بخواهید در ساعت ۶ بعدازظهر غذا بخورید ، باید روی ۵ ساعت تنظیم کنید. به این ترتیب شما میتوانید یک شام خوب در ساعت ۶ شب میل کنید.

- برای جلوگیری از بو گرفتن غذا ، زمان تنظیم شده از قبل نمیتواند خیلی طولانی باشد. بهتر است از ۱۲ ساعت بیشتر طول نکشد.
- زمان تنظیم شده از قبل میتواند به برنامه زمانی از پیش تنظیم شده مراجعه کند.

بعنوان مثال

- Function را فشار دهید و porridge/soup را انتخاب کنید. زمان از پیش تعیین شده ۱ ساعت میباشد. (لطفا به برنامه زمانی از پیش تعیین شده porridge/soup مراجعه کنید. پس از تنظیم عملکرد preset را فشار دهید. چراغ نشانگر مستقیماً بسمت عملکرد کار از پیش تنظیم شده، روشن میگردد. با فشردن دکمه hour و min زمان را تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم عملکرد، برای ۲ ثانیه "start" را فشار دهید. چراغ های نشانگر "start" روشن میشوند.

جدول مرجع پیش تنظیم

ماست	تاس کباب	بخارپز	سوپ	آش/فرنی	برنج	عملکرد
۳۷۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	۱۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	۷۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	۷۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	۳۷۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	۷۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت	میدان پیش تنظیم

نکته :

۱. عملکردی که در جدول نیست را نمی توان پیش تنظیم کرد.
۲. اگر زمان از پیش تنظیم شده کمتر از زمان پخت باشد، پلوپز عمل پیش تنظیم را انجام نمیدهد و عملکرد مستقیماً بصورت غیر پیش تنظیم انجام خواهد شد.

KEEP WARM/CANCEL

۱. تمام عملکردها (بجز ماست) بطور خودکار پس از اتمام کار وارد مرحله گرم نگه میشوند.
۲. وقتی که دستگاه کار میکند، با فشردن keep warm/cancel وارد مرحله توقف میشود.
۳. هنگامیکه دستگاه در حال توقف است، با فشردن keep warm/cancel شروع به گرم کردن مینماید.

نگهداری و تمیز کردن

تمیز کردن دیگ داخلی، محل خروج بخار، درب آلومینیومی با درپوش حفاظت از سر رفتن

- با استفاده از آب داغ، مایع شوینده و اسفنج، دیگ داخلی و درب آلومینیومی را تمیز کنید. از سیم ظرفشویی و جرم گیر استفاده ننمایید.
- اگر غذا به دیگ چسبیده است ، میتوانید قبل از شستشو آن را بخیسانید.

برای دیگ داخلی همچنین به موارد ذیل توجه کنید:

- از قاشق پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید و برای محافظت از دیگ داخلی ، از کشیدن قاشق فلزی به دیواره آن خودداری کنید.
- برای جلوگیری از خورده شدن دیگ داخلی ، لطفا از ریختن سرکه درون آن خودداری کنید.

تمیز کردن و نگهداری دیگر قسمت ها

- در زمان خیس شدن صفحه حرارت از یک حوله برای تمیز کردن آن استفاده گردد.

مشکلات و راه حل ها

مشکلات	دلایل	روش حل
چراغ های نشانگر، صفحه حرارت گرم نمیشوند.	اتصال صفحه کنترل برق روشن نیست	پلوپز را بررسی کنید احتمالاً دوشاخه داخل پریز برق نیست.
	به برق وصل نیست	اتصال آن به پریز و منتظر جریان یافتن برق در آن
صفحه حرارت گرم نمیشود	دکمه power خراب شده	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
	دکمه فیوز زده نشده	
	صفحه حرارت خراب است	
وقتی که چراغ نشانگذار صفحه حرارت گرم نشده است.	صفحه حرارت خراب است	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
	سطوح کنترل برق آسیب دیده است.	
زمانی که برنج خوب نپخته است	ظرفیت برنج بیش از حد یا کمتر است.	باید میزان آب و برنج در صورت کم یا زیاد بودن متعادل گردد
	نسبت آب و برنج اشتباه است	تنظیم نسبت آب و برنج
	دیگ داخلی کج است	دیگ را بچرخانید و صفحه حرارت داخلی را چک کنید.
	چیزی بین دیگ داخلی و وسایل گرمایشی وجود دارد	آن را خارج نمایید
	دیگ داخلی خراب است	به دفاتر و نمایندگی های ما مراجعه فرمایید و یک عدد دیگر خریداری فرمایید.

مشکلات	دلایل	روش حل
	صفحه کنترل برق آسیب دیده است	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
	سنسور آسیب دیده است	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
برنج وا رفته یا سوخته است	دیگ داخلی خراب است	به دفاتر و نمایندگی های ما مراجعه فرمایید و یک عدد دیگر خریداری فرمایید.
	دیگ داخلی کج است	دیگ را بچرخانید و صفحه حرارت داخلی را چک کنید.
	صفحه کنترل برق آسیب دیده	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
	سنسور آسیب دیده است	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل
	آب خیلی زیاد است	کاهش میزان آب
سر رفتن درحالتی که صفحه نمایش موارد زیر را نمایش می دهد. E1,E2,E3,E4	سطوح کنترل قدرت آسیب دیده است	ارسال به تعمیرگاه مرکزی برای حل مشکل

مدار

