

راهنمای استفاده از کتری برقی NS-5040 WK

## ناسا الکتریک



کتری برقی

مدل NS-5040 WK

قبل از کار بادستگاه ، لطفا دستورالعمل ها را با دقت بخوانید

[www.nasa-electric.com](http://www.nasa-electric.com)



### دستورالعمل های ایمنی کلی

- قبل از کار با دستگاه، دستورالعمل های مربوط به کار با دستگاه را به دقت مطالعه نمایید و دفترچه‌ی راهنمای، گارانتی، رسید و در صورت امکان جعبه و بسته بندی داخلی را نگه دارید.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و مکان‌های مشابه از جمله موارد زیر می‌باشد:

  - آشپزخانه‌ی مغازه‌ها، دفاتر و دیگر محیط‌های کاری
  - خانه‌های ویلایی
  - توسط مشتریان هتل‌ها، متل‌ها و دیگر مکان‌های اقامتی
  - مکان‌های صرف صبحانه و شام

- این دستگاه منحصرا برای استفاده‌ی شخصی و اهداف مورد نظر می‌باشد. دستگاه مناسب مصارف تجاری نیست. از دستگاه در محیط‌های خارجی استفاده ننمایید (جز در صورتی که دستگاه برای مصارف خارجی طراحی شده باشد). دستگاه را از منابع گرمایی، نور مستقیم آفتاب، رطوبت (هرگز دستگاه را داخل آب قرار ندهید) و لبه‌های تیز دور نگه دارید. با دست‌های

خیس به دستگاه دست نزنید. در صورت خیس یا مرطوب بودن دستگاه، پلافاصله دوشاخه را از پریز درآورید. دستگاه را داخل آب قرار ندهید.

- هنگام تمیز کردن و کنار گذاشتن دستگاه و در وصrt عدم استفاده از آن و هنگام درآوردن یانصب قطعات، برق دستگاه را قطع و دوشاخه را از پریز درآورید (برای درآوردن دوشاخه از پریز، دوشاخه را بکشید نه سیم را).

- مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند. هرگز دستگاه را بدون مراقب رها نکنید. به منظور محافظت از کودکان در مقابل خطرات ناشی از لوازم الکتریکی، مطمئن شوید که سیم دستگاه به پایین آویزان نشده باشد و نیز دستگاه دردسترس آنها نباشد.

- عدم خرابی دستگاه و کابل آن را مرتبا کنترل کنید. در صورت خرابی، از دستگاه استفاده ننمایید.

- سعی نکنید که دستگاه را خودتان تعمیر نمایید. همیشه برای این کار با تکنیسین مجاز تماس حاصل نمایید. برای اجتناب از بروز خطر همیشه کابل آسیب دیده را با کابلی از همان نوع و توسط تولید کننده، نمایندگی خدمات یا فرد متخصص تعویض نمایید.

- فقط از لوازم یکدیگر اصلی استفاده کنید.

- به "دستورالعمل های ایمنی ویژه" کاملا توجه نمایید.

### دستورالعمل های ایمنی ویژه مخصوص این دستگاه

- فقط از آب سرد برای پر کردن دستگاه استفاده کنید.

- سطح آب می بایست بین ماکزیمم و مینیمم باشد. توجه! در صورت پر شدن بیش از حد کتری ممکن است آب بیرون بریزد که این امر می تواند موجب بروز خطر برای کاربر باشد.

- احتیاط: قبل از برداشتن کتری از روی پایه، مطمئن شوید که کتری خاموش باشد.

- کتری فقط با پایه‌ی مخصوص خود قابل استفاده است.

- دستگاه را داخل آب فرو نبرید.

- دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.

- در صورت خرابی سیم برق دستگاه و به منظور جلوگیری از خطر، آن را توسط تولید کننده، نمایندگی یا افراد مجرب تعویض نمایید.
- همیشه مطمئن شوید که درپوش محکم بسته شده باشد.
- پایه و بدنه ی خارجی دستگاه نباید خیس باشد.
- افراد با توانایی جسمی و مغزی کم (مانند کودکان) یا افراد بی تجربه فقط در صورت نظارت افراد مسئول می توانند از دستگاه استفاده کنند. مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.

### اولین بار استفاده از دستگاه

لطفاً دستورالعمل های مربوط به کار با دستگاه را به دقت مطالعه نمایید و آنها را درجای امن نگه دارید. قبل از اولین بار استفاده، آب تازه را حداقل دوبار داخل دستگاه بجوشانید. فقط از آب بدون مواد افزودنی استفاده کنید.

### استفاده

۱. دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.
۲. کتری را با فشار دادن و باز کردن کلید روی درپوش باز کنید. سپس داخل آن را با کمی آب، پر کنید. سطح آب می تواند با استفاده از نمایشگر سطح آب روی کتری خوانده شود. لطفاً کتری را بیش از اندازه پر نکنید.
۳. درپوش را با آزاد کردن دکمه ی بازکردن روی درپوش ببندید.
۴. کتری را روی پایه قرار دهید.

### اتصال الکتریکی

کترل کنید که ولتاژ الکتریکی دستگاه و محل استفاده مطابقت داشته باشند. جزئیات مربوط روی

برچسب روی پایه نوشته شده اند.

۵. برای شروع گرمایش، سویچ دستگاه را در موقعیت "۱" قرار دهید، چراغ نمایشگر روشن خواهد شد.

۶. پس از جوشیدن آب، سویچ دستگاه به طور خودکار خاموش و چراغ نمایشگر نیز خاموش خواهد شد.

برق دستگاه را قطع کنید.  
هنگام ریختن آب، درپوش را به بالا فشار ندهید.

### تمیز کردن

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید.
- در صورت لزوم، قسمت خارجی دستگاه را با دستمالی نیمه مرطوب بدون مواد افزودنی دیگر تمیز کنید.

### رسوب زدایی

- دفعات رسوب زدایی به سختی آب و دفعات استفاده از دستگاه بستگی دارد.
- در صورت خاموش شدن دستگاه پیش از جوشیدن آب، احتمالاً به دلیل نیاز دستگاه به رسوب زدایی است.
- لطفاً از سرکه استفاده ننفایید بلکه از مواد تجاری دردسترس حاوی اسید سیتریک استفاده کنید.

جريان برق متناوب: ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت و حدود ۵۰ هرتز، ۱۸۵۰ تا ۲۰۰ وات