

ناسا الكترونيك

NASA[®]
electric
Developed in Germany



پلوپز چند کاره

NS-3078

قبل از کار با دستگاه، لطفاً دستور العمل ها را با دقت بخوانید

www.nasa-electric.com

نکات ایمنی مهم

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دستور العمل ها را با دقت مطالعه نمایید.

۱. کودکان و افراد معلول نمی بایست از دستگاه استفاده کنند. لطفا هیچگاه دستگاه در حال کار را در دسترس کودکان قرار ندهید.

۲. به منظور اجتناب از اتصالی یا شوک الکتریکی، هرگز دستگاه را مستقیماً داخل آب نشویید.

۳. به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، هرگز هیچ شیء فلزی را داخل شکاف ها یا دریچه های روی دستگاه وارد ننمایید.

۴. مراقب باشید که هنگام وصل یا درآوردن دوشاخه از پریز دست های شما خیس نباشد زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی شود.

هرگز برای درآوردن دوشاخه از پریز، سیم برق را نکشید. سیم برق نمی بایست در هیچ شرایطی با شدت، کشیده یا پیچانده شود.

۵. سیم برق دستگاه نمی بایست در تماس با دیگر دستگاه های گرمایشی قرار گیرد. در غیر اینصورت، خطر آتش سوزی وجود دارد.

همیشه پس از اتمام کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید.

۶. گاه گاهی، قسمت های فلزی روی دوشاخه را تمیز کنید تا مانع اتصال ضعیف گردید.

۷. لطفا همیشه دستگاه را به سوکت جداگانه ای با توان بالای ۰ ۱ آمپر وصل کنید و کنترل کنید که دوشاخه کاملاً داخل پریز قرار گیرد.


۸. همیشه دست و صورت خود را دور از خروجی های بخار قرار دهید زیرا ممکن است بخار خارج شده موجب سوختگی گردد. هیچگاه خروجی بخار دستگاه را با دستمال نپوشانید زیرا ممکن است موجب تغییر شکل درپوش در اثر گرم شدن بیش از حد گردد.


۹. هرگز در زمانی که دستگاه در حال کار است به درپوش یا هیچ یک از قسمت های فلزی دستگاه دست نزنید زیرا ممکن است موجب سوختگی شود. هنگام جا به جا کردن دستگاه لطفاً درپوش دستگاه را همچنان بسته نگه دارید تا مانع سوختگی شود.
۱۰. برای استفاده از دستگاه، آن را روی سطوح ناپایدار یا سطوحی که در برابر دمای بالا مقاومت ندارند قرار ندهید در غیر اینصورت، امکان خطر آتش سوزی وجود دارد.
۱۱. لطفاً به منظور اجتناب از خطرات احتمالی، دستگاه را دور از آتش یا رطوبت قرار دهید.
۱۲. لطفاً همیشه قبل از استفاده از دستگاه و به منظور جلوگیری از اتصال ضعیف، صفحه‌ی گرمایشی، سنسور درجه حرارت و لایه‌ی زیرین بیرونی قابلمه‌ی داخلی را تمیز کنید.
۱۳. هیچگاه فشار شدیدی به قابلمه‌ی داخلی وارد نیاورید زیرا هرگونه تغییر شکل آن ممکن است موجب عیب فنی و آسیب‌های دیگر به دستگاه شود.
۱۴. هرگز قابلمه‌ی داخلی را با اشیاء تیز و زبر تمیز ننمایید زیرا اینگونه اشیاء ممکن است به روکش نصب قابلمه‌ی آسیب برسانند.
۱۵. هرگز قابلمه‌ی داخلی دستگاه را روی دیگر دستگاه‌های پخت و پز گرم نکنید و در مقابل هرگز قابلمه‌ی دیگر را جایگزین قابلمه‌ی داخلی دستگاه ننمایید زیرا این کار خطرات احتمالی را در پی دارد.
۱۶. هرگز دستگاه را بدون اینکه قابلمه‌ی داخلی را در جای خود قرار داده باشد یا حتی در صورتی که قابلمه‌ی داخلی، خالی و بدون آب یا مواد غذایی است روشن ننمایید.
۱۷. پس از شروع کار دستگاه، صفحه‌ی گرمایشی آن بسیار داغ خواهد شد پس به منظور اجتناب از سوختگی، هرگز به آن دست نزنید.

۱۸. افراد غیر متخصص نمی بایست قطعات داخلی دستگاه را باز کنند. در صورت نیاز به تعمیر لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.

۱۹. در صورت خرابی سیم برق هرگز آن را تعویض ننمایید بلکه لطفاً برای با سیم برق مناسب با مرکز خدمات تماس حاصل کنید.

قطعات دستگاه ممکن است متفاوت از تصویر زیر باشند. لطفاً به قطعات واقعی دستگاه مراجعه نمایید.



سیم برق	قابلمه‌ی بخارپز	پیمانه‌ی اندازه‌گیری	کفگیر	قاشق
				

مشخصات فنی:

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت


فرکانس: ۵۰ هرتز

قدرت: ۸۶۰ وات

ظرفیت: ۵ لیتر

طرز کار:

صفحه کنترل:



صفحه کنترل:

۱.  این دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنامه شروع شود.
با فشار داده این دکمه در طول عملکرد پخت می توانید عملکرد گرم نگه داشتن KEEP WARM را کنسل یا مجدد شروع کنید.
۲.  برای تغییر مدت زمان به ساعت و دقیقه، این دکمه را فشار دهید. با فشار دادن آن به مدت ۳ ثانیه در حالیکه دستگاه در حال آماده باش standby است می توانید صدا را باز یا بسته نمایید.
۳.  در صورتی که برنامه‌ی انتخابی دارای عملکرد پیش تنظیمی preset باشد با فشار دادن این دکمه می توانید مدت زمان را قبل از شروع فرایند پخت تنظیم نمایید.
۴.  با فشار دادن این دکمه به مدت ۳ ثانیه می توانید برنامه را کنسل یا عملکرد گرم نگه داشتن را در حالی که دستگاه در حالت آماده باش است فعال کنید. حداقل مدت زمان گرم نگه داشتن، ۲۴ ساعت می باشد.
۵.  این دکمه را برای انتخاب برنامه فشار دهید.
۶.  در صورتی که مدت زمان و درجه حرارت پخت برنامه‌ی منتخب قابل تنظیم باشد با فشار دادن این دکمه می توانید آن را تنظیم کنید و سپس دکمه
۷.  را برای تنظیم مدت زمان و درجه حرارت فشار دهید.
و برای تنظیم درجه حرارت و مدت زمان یا پس از فشار دادن دکمه‌ی  انتخاب برنامه‌ی پخت، دکمه‌ی  را فشار دهید.



۱. پخت چندگانه Multi cook

- ۱) دکمه‌ی منو "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد پخت چندگانه فشار دهید تا کلمه‌ی پخت چندگانه روی نمایشگر چشمک بزند. (مدت زمان پخت و درجه حرارت پخت پیش فرض به ترتیب ۳۰ دقیقه و ۱۰۰ درجه‌ی سانتیگراد می‌باشد).
- ۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" و سپس دکمه‌ی "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت بین ۲ دقیقه و ۱۵ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "ساعت / دقیقه" "Hour/Timer" را برای تنظیم دقیقه و ساعت فشار دهید. در تنظیم ۱ ساعته، مدت زمان در هربار ۱ دقیقه افزایش می‌یابد اما پس از ۱ ساعت، با هر بار فشار دادن دکمه، مدت زمان ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت).
- ۳) برای تنظیم دمای پخت بین ۳۵ تا ۱۸۰ درجه‌ی سانتیگراد، دکمه‌ی "+" و "-" را فشار دهید. با هربار فشار دادن دکمه "Timer/Temperature" دما به میزان ۵ درجه‌ی سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
- ۴) دکمه‌ی "شروع" "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید تا برنامه‌ی پخت شروع به کار کند.

(۵) پس از اتمام پخت و در صورتی که دمای پخت ۷۵ درجه‌ی سانتیگراد یا بیشتر باشد دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را به هنگام فرایند پخت به طور دستی کنسل کرده باشید.

نکات: در صورتی که دمای پخت کمتر از ۷۵ درجه‌ی سانتیگراد باشد دستگاه پس از پایان پخت وارد مرحله‌ی "گرم نگه داشتن" "Keep warm" نخواهد شد. اگر دمای پخت بیش از ۱۴۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد مدت زمان پخت بیش از ۲ ساعت نخواهد بود. مدت زمان برای هر عملکرد قابلیت پیش تنظیمی ۲۴ ساعته را خواهد داشت.

۲. پختن Cook

۱) دکمه‌ی "منو" "menu" یا "+" را فشار دهید. کلمه‌ی مطابق با آن روی نمایشگر، چشمک خواهد زد. (مدت زمان پخت پیش فرض، ۴۰ دقیقه می‌باشد).

۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" و سپس دکمه‌ی "+" یا "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید در هربار این مدت زمان ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت (از دکمه‌ی "ساعت / دقیقه" "Hour/minute" می‌توانید برای تنظیم دقیقه یا ساعت استفاده کنید).

۳) دکمه‌ی "شروع" "Start" را ۳ ثانیه نگه دارید تا برنامه‌ی پخت شروع شود.

۴. پس از اتمام پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" در خواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را در طول فرایند پخت به صورت دستی کنسل کرده باشید.

نکات: برای هر عملکرد قابلیت پیش تنظیمی ۲۴ ساعته در دسترس می‌باشد.

۳. پخت سریع Fast cook

- ۱) دکمه‌ی "منو" "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد پخت سریع "Fast cook" فشار دهید کلمه‌ی مطابق روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۱۵ دقیقه است).
- ۲) مدت زمان پخت قابل تنظیم نمی‌باشد.
- ۳) پس از اتمام پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم شدن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر آنکه خودتان این عملکرد را در طول فرایند پخت به طور دستی کنسل نموده باشید.
- نکات: عملکرد پیش تنظیمی ۲۴ ساعته‌ی پخت برای این عملکرد دردسترس نمی‌باشد.

۴. آرام پز کردن Stew

- ۱) دکمه‌ی "منو" "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد "آرام پز کردن" "Stew" فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض، ۱ ساعت است)
- ۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/temperature" و سپس دکمه‌ی "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت بین ۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "Hour/minute" می‌توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم کنید). در هربار فشار دادن این دکمه، مدت زمان ۵ دقیقه افزایش می‌یابد.
- ۳) برای شروع برنامه‌ی پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۴) پس از پایان پخت، دستگاه به صورت خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر آنکه خودتان این عملکرد را در طول فرایند پخت، کنسل

نموده باشید.

نکات: پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می باشد.

۵. طبخ کردن Bake

۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد "oven" فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۱ ساعت است)

۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۳۰ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۱ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" در خواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می باشد.

۶. فرنی Milk porridge

۱) دکمه‌ی "menu" یا "-" و "+" را برای انتخاب عملکرد پخت فرنی فشار دهید. کلمه مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۳۰ دقیقه می باشد)

- ۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" و سپس "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "Hour/minute" می‌توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم کنید. برای تنظیم تا ۱ ساعت با هر بار فشار دادن این دکمه، مدت زمان ۱ دقیقه و برای تنظیم ساعت بیش از ۱ ساعت این مدت زمان با هر بار فشار دادن، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.
- ۳) دکمه‌ی "Start" را برای شروع برنامه‌ی پخت به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان در طول زمان پخت این عملکرد را به صورت دستی کنسل نموده باشید.
- نکات: عملکرد پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۷. سوپ Soup

- ۱) دکمه‌ی "menu" یا "-" و "+" را برای انتخاب عملکرد پخت سوپ فشار دهید. کلمه مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۱ ساعت می‌باشد)
- ۲) دکمه‌ی "تایmer / دما" "Timer/Temperature" و سپس "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "Hour/minute" می‌توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم کنید. با هر بار فشار دادن این دکمه مدت زمان، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.
- ۳) دکمه‌ی "Start" را برای شروع برنامه‌ی پخت به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep

warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان در طول زمان پخت این عملکرد را به صورت دستی کنسل نموده باشد.

نکات: عملکرد پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد دردسترس می باشد.

۸. برنج Rice

۱) دکمه‌ی "menu" یا "-" "+" را برای انتخاب عملکرد پخت برنج فشار دهید. کلمه مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۲۵ دقیقه می باشد)

۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" و سپس "+" "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "Hour/minute" می توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم کنید. برای تنظیم تا ۱ ساعت با هر بار فشار دادن این دکمه، مدت زمان ۱ دقیقه و برای تنظیم ساعت بیش از ۱ ساعت این مدت زمان با هر بار فشار دادن، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) دکمه‌ی "Start" را برای شروع برنامه‌ی پخت به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان در طول زمان پخت این عملکرد را به صورت دستی کنسل نموده باشد.

نکات: عملکرد پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد دردسترس می باشد.

۹. حبوبات Grain/Bean

۱) دکمه‌ی "menu" یا "-" "+" را برای انتخاب عملکرد پخت حبوبات فشار دهید.

کلمه مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۴۰ دقیقه می باشد)

(۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" و سپس "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت فشار دهید (با فشار دادن دکمه‌ی "Hour/minute" می توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم کنید. برای تنظیم تا ۱ ساعت با هر بار فشار دادن این دکمه، مدت زمان ۱ دقیقه و برای تنظیم ساعت بیش از ۱ ساعت این مدت زمان با هر بار فشار دادن، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) دکمه‌ی "Start" را برای شروع برنامه‌ی پخت به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
(۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان در طول زمان پخت این عملکرد را به صورت دستی کنسل نموده باشید.

نکات: عملکرد پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می باشد.

۱۰. مربا Jam

(۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد پخت مربا فشار دهید. کلمه مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۳۵ دقیقه است)

(۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۲ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.
(۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۱. تمیزکردن خودکار clean Auto

(۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" "-" را برای انتخاب عملکرد تمیزکردن خودکار فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۳۰ دقیقه است)

(۲) دکمه‌ی "تایмер / دما" "Timer/Temperature" یا "+" "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۲ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.
(۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۲. سرخ کردن Fry

(۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" "-" را برای انتخاب عملکرد سرخ کردن فشار دهید. کلمه

ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۱۵ دقیقه است)

(۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۲ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی دخواهد "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۱ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

(۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۳. پخت آهسته Slow cook

(۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد پخت آهسته فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۵ ساعت است)

(۲) دکمه‌ی "تایmer / دما" "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی دخواهد "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۱ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

"Keep" پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" warm درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می باشد.

۱۴. نان Bread

۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد پخت نان فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۲ ساعت است)

۲) دکمه‌ی "تایمر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۶ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" Keep warm درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می باشد.

۱۵. سرخ کردن با روغن فراوان Deep fry

۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد سرخ کردن در روغن فراوان

فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۳۰ دقیقه و دمای پیش فرض، ۱۸۰ درجه‌ی سانتیگراد می‌باشد)

۲) دکمه‌ی "تايمر / دما" "+"- را برای تنظيم مدت زمان پخت از ۵ تا ۳۰ دقیقه فشار دهید (برای تنظيم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی زمان پخت را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) دکمه‌ی "Timer/Temperature" را مجدداً فشار دهید سپس دکمه‌ی "+"- یا "-" را برای تنظيم دما از ۱۲۰ تا ۱۸۰ درجه‌ی سانتیگراد فشار دهید. با هربار فشار دادن اين دکمه، مدت زمان به ميزان ۵ درجه‌ی سانتيگراد افزایش خواهد یافت.

۴) برای شروع برنامه‌پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانие فشار دهید.

۵) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد.

نکات: فرایند پیش تنظيمي ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس نمی‌باشد.

Cake . ۱۶

۱) دکمه‌ی "menu" یا "+"- را برای انتخاب عملکرد پخت کیک فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۵۰ دقیقه است)

۲) دکمه‌ی "تايمر / دما" "+"- را برای تنظيم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید (برای تنظيم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی

"Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۷. بخار پز کردن Steam

۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" "-" را برای انتخاب عملکرد "Pilaf" فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۵۰ دقیقه است)

۲) دکمه‌ی "تایмер / دما" یا "+" "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۸ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۸. ماست Yogurt

- ۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد "Yogurt" فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۸ ساعت است)
 - ۲) دکمه‌ی "تاپیر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی دکمه‌ی "Start" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.
 - ۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.
 - ۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "Standby" درخواهد آمد نه ."Keep warm"
- نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۱۹. ژله Jelly

- ۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب عملکرد "Jelly" فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۶ ساعت است)
- ۲) دکمه‌ی "تاپیر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۱ تا ۸ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی دکمه‌ی "Start" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۳۰ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

(۴) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.

نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

۲۰. ته دیگ برنج Crispy Rice

(۱) دکمه‌ی "menu" یا "+" و "-" را برای انتخاب این عملکرد فشار دهید. کلمه‌ی مطابق آن روی نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. (مدت زمان پیش فرض پخت، ۲۰ دقیقه است)

(۲) دکمه‌ی "تاپر / دما" "Timer/Temperature" یا "+" و "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت از ۵ دقیقه تا ۲ ساعت فشار دهید (برای تنظیم ساعت و دقیقه، دکمه‌ی "Hour/minute" را فشار دهید). مدت زمان در هر بار، ۵ دقیقه افزایش خواهد یافت.

(۳) برای شروع برنامه پخت، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید.

(۴) زمانی که آب داخل قابل‌نمایه به جوش آید صدای "B" شنیده خواهد شد.

(۵) پس از پایان پخت، دستگاه به طور خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" "Keep warm" درخواهد آمد مگر اینکه خودتان این عملکرد را طی فرایند پخت کنسل کرده باشید.




نکات: فرایند پیش تنظیمی ۲۴ ساعته برای این عملکرد در دسترس می‌باشد.

نحوه‌ی استفاده از عملکرد پیش تنظیمی "Preset"

- a. برنامه‌ی پخت را انتخاب کنید. دکمه‌ی "Preset" را فشار دهید. نمایشگر مدت زمان را نشان خواهد داد. با فشار دادن دکمه‌ی "+" یا "-" می‌توانید این مدت زمان پیش تنظیمی را تنظیم کنید.
- پس از انجام همه‌ی تنظیمات، دکمه‌ی "Start" را ۳ ثانیه فشار دهید. مدت زمان شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.
- b. اگر پس از تنظیم زمان خودکار مایلید که مدت زمان پخت را نیز تنظیم کنید پس در این مرحله دکمه‌ی "Start" را فشار ندهید. بلکه دکمه‌ی "Timer/Temperature" و سپس دکمه‌ی "+" یا "-" را برای تنظیم مدت زمان پخت فشار دهید. سپس با فشار دادن دکمه‌ی "Start" به مدت ۳ ثانیه، مدت زمان از پیش تنظیم شده شروع به شمارش معکوس خواهد نمود. زمانی که این مدت به ۰۰:۰۰ رسید برنامه‌ی پخت مربوط شروع به کار خواهد کرد.
- c. مدت زمان پیش تنظیم از ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم می‌باشد. این مدت زمان نشان می‌دهد که چقدر طول خواهد کشید تا برنامه‌ی پخت، شروع به کار کند. برنامه‌ی پخت مورد نظر را انتخاب کنید. به عنوان مثال پخت فرنی "Porridge": مدت زمان پخت آن ۱ ساعت است. حال ساعت ۱۲ است. شما می‌خواهید شامتان را در ساعت ۶ میل کنید. می‌توانید مدت زمان پیش تنظیم یا خودکار را تا ساعت ۵ تنظیم کنید (پس از ۵ ساعت). سپس دکمه‌ی "Start" را فشار دهید. فرنی شما در ساعت ۶ آماده خواهد بود.

تمیز کردن:

۱. قابلمه‌ی داخلی را از دستگاه بیرون آورید، با مایع ظرفشویی بشویید و با دستمالی نرم خشک کنید.
۲. در صورتی که دستگاه در حال کار نمی‌باشد، بدنه‌ی آن را خشک و در محیط خشک قرار دهید.
۳. پس از استفاده، حلقه‌ی درزگیر را جدا و با آب بشویید و قسمت داخلی درپوش بالایی را با دستمالی نرم تمیز کنید.
۴. پس از استفاده و به منظور جلوگیری از تداخل بوی احتمالی در پخت بعدی یا عیوب فنی، خروجی بخار را تمیز کنید.



کاور آلومینیومی، درپوش پلاستیکی و کاور پلاستیکی

لطفاً با دستمالی نرم و مرطوب آن‌ها را تمیز کنید.

قسمت‌هایی که مواد روی آنها تجمع می‌کنند

ممکن است مقدار کمی آب به دلیل تغليظ بخار داغ روی این قسمت‌ها بر جای مانده باشد. لطفاً پس از هر بار استفاده این آب را تمیز کنید.


سنسور دما و المنت گرمایشی

هر گونه مواد باقیمانده روی این قسمت‌ها می‌تواند روی پخت تاثیر بگذارد. لطفاً این قسمت‌ها را هر بار قبل از استفاده از دستگاه تمیز کنید.



دريچه‌ی بخار

دريچه‌ی هوا می‌بایست هر بار پس از استفاده، تمیز شود.



عیب یابی		
دلیل	علامت روی نمایشگر	شماره
اتصال سنسور دمای زیرین باز است	E1	۱
اتصال سنسور دمای بالایی باز است	E2	۲
اتصال سنسور دمای زیرین کم است	E3	۳
اتصال سنسور دمای بالایی کم است	E4	۴

الكتريك



Developed in Germany